

Skötsel instruktion för SprayTec sprutisolering.

SprayTec sprut isolering är baserat på en 2-komponents bindemedelssystem med glassull eller stenulls fibrer. Isolering är sprutad direkt väggarna eller undertaken. Bindmedelsystemet är ej vattenlösligt efter att det torkat första gången. För att hålla isoleringen ren och fräsch så kan man rengöra och underhålla isoleringen på följande sätt.

	Ej täckt	Täckt med glasfiberväv	Täckt med aluminium folie
1. Dammsugning	Ja	Ja	Ja
2. Våttorkning	Nej	Ja	Ja
3. Spolning med medelhögt vattentryck	Nej	Nej	Ja

1. Dammsugning med en mjuk borste. Använd en dammsugare som kan reglera undertrycket till lämplig nivå. Var aktsam så att inte isoleringen skadas av munstycket.
2. Använd en trasa som är fuktad och eventuellt med ett mildt rengöringsmedel. Använd måttligt med vatten och torka torrt efteråt.
3. Avfettningsmedel kan användas i kombination med en högtryckstvätt. Spola med min 50 cm avstånd. Använd inte höga vattentryck.

Trosa, Juni 2011

Dahn Ahlström
Chef Teknisk Kundservice

Ovacon AB